Manual de instrucciones Hispania Mini

Gracias por adquirir el barco Cebador Hispania

En este manual describimos el funcionamiento básico del barco, y de los componentes adicionales.

No ponga el barco en marcha antes de leer atentamente estas instrucciones, podría causar daños irreparables a la unidad.

No seguir estas intrusiones anula la garantía de 2 años del producto.

1º Antes de poner en marcha el barco deberá, poner en carga las baterías de polímero de litio, estas baterías se suministran a media carga o en modo de storage. Para ello utilice el cargador suministrado para cargarlas, no utilice otro cargador puede causar daños muy graves a las baterías y causar su destrucción, para poner en marcha el cargador leer el manual del cargador y seleccionar la función adecuada.

2º Descripción de las funciones de la emisora y sus palancas

Palanca A: controla el movimiento del barco hacia arriba el barco va hacia delante , hacia a tras, retroceso, con movimiento a izquierda, gira hacia izquierda, Con movimiento hacia derecha , el barco gira a derechas.

Palanca B: en su posición más baja puerta cerrada, en su posición más alta puerta abierta por completo.

Palanca C: esta palanca solo se utiliza en caso de que el barco tenga sonda. En su posición más alta o 0 sonda a pagada en posición baja o 1 sonda encendida.

Botón D: Controla el encendido y apagado de las luces. Ver imagen

Hispania barcos cebadores
www.hispania-barcoscebadores.es
Info@hispania-barcoscebadores.es

Manual de instrucciones Hispania Mini

Para cargar las baterías, solo tendrá que utilizar el cargador suministrado.
Para ello conectar la batería al cargador mediante el cable suministrado, respetando la polaridad, e introducir el conector blanco de la batería, al puerto correspondiente. Y mantener pulsado el botón rojo hasta que el led indicador cambie de color.
Si no conecta el conector blanco al puerto correspondiente, el cargador emitirá un sonido.
Ver imagen

Con él con el comprobador de baterías suministrado podrá controlar el estado de carga de las baterías
Batería llena 8,4 v
Batería a medias 7.6V
Batería vacía 6.6 V
Si no usa el barco por un largo periodo de tiempo se recomienda guardar las baterías a media Carga.

El alcance de este barco está limitado a 150 metros según la legislación vigente en España Para RC por telecomunicaciones. Hispania barcos cebadores. No garantiza dicha distancia debido al tipo de radio frecuencia, en el que influyen, elementos externos y atmosféricos. Que influyen en el normal funcionamiento, en la emisión de la radio.

El incumplimiento de estas instrucciones, anula la garantía.

Hispania barcos cebadores
www.hispania-barcoscebadores.es
Info@hispania-barcoscebadores.es